


MOVE Immo

MOVE Mobility AG



MOVE Immo

In qualità di proprietari o gestori di immobili, aumentate l'attrattiva dei vostri edifici con una rete di stazioni di ricarica propria.

MOVE Immo è un servizio MOVE concepito per semplificare la gestione e l'accessibilità delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici situate nei parcheggi degli edifici. Questo servizio fornisce una risposta completa alle necessità dei proprietari / gestori di beni immobiliari e di PPP (proprietari per piani) consentendo loro di contribuire attivamente alla transizione verso una mobilità elettrica più sostenibile. Le caratteristiche di questa soluzione sono:

- **Automatizzazione dei processi di pagamento**
- **Gestione autonoma dei locatari**
- **Amministrazione centralizzata tramite il nostro portale B2B.**
- **Tariffazione semplice e trasparente**



MOVE Mobility AG, che gestisce una delle migliori reti intelligenti di stazioni di ricarica pubblica, ora offre a proprietari e amministratori di immobili una soluzione per soddisfare le esigenze di un numero sempre crescente di conducenti di auto elettriche.



Presentazioni



Fatturazione automatizzata

Fatturazione mensile complessiva per l'utente, inclusi i costi ricorrenti per la locazione della stazione e i costi di ricarica.

Rimborso effettuato sotto forma di nota di credito all'impresa o alla persona responsabile del pagamento dell'elettricità (configurabile per ogni stazione).

Le tariffe di ricarica possono essere personalizzate dal partner per ciascun punto di ricarica.



Gestione centralizzata

Visione d'insieme completa delle stazioni disponibili, incluse le statistiche sul consumo di energia.

Gestione individuale per stazione di elementi quali: tariffe, accessi supplementari e gli utenti che hanno ricariche gratuite.

Accesso allo storico completo delle ricariche e dei locatari associati a ogni stazione.



Accessibilità semplificata

La gestione dei locatari da parte degli utenti si effettua in modo autonomo grazie all'applicazione MOVE, utilizzando l'opzione «self-service» attivata su ogni stazione, senza compiti amministrativi supplementari.

L'attivazione delle ricariche per i locatari avviene tramite metodi quali il badge RFID o l'applicazione MOVE (codice QR). L'accesso alla stazione può essere riservato esclusivamente ai locatari.



Assistenza

Servizio hotline e assistenza disponibile 24/7, accessibile gratuitamente per tutti gli utenti delle stazioni di ricarica.

Sorveglianza e manutenzione a distanza per tutte le stazioni assicurate da MOVE


Modello di prezzo

	Costi unici per l'integrazione	Costi ricorrenti
Costi per punto di ricarica	CHF 49.-	CHF 8.-/mese

Il costo di integrazione una tantum viene addebitato al proprietario della stazione per ogni punto di ricarica. I costi ricorrenti per punto di ricarica sono fatturati mensilmente all'utente (locatario). Le tariffe di ricarica vengono comunicate in modo trasparente all'utilizzatore durante l'attivazione della ricarica. Nessun costo per transazione supplementare. Non vengono fatturati altri costi.

Le tariffe di questa tabella s'intendono comprensivi di IVA.

Come posso integrare la mia infrastruttura di ricarica con MOVE Immo?



1. Scansionare il codice QR con la telecamera del telefono mobile per accedere al modulo e per creare l'account personale B2B.
2. Utilizzare le informazioni di connessione personali per accedere al portale B2B (b2b.move.ch).
3. Integrare una o più stazioni nella rete MOVE optando per il servizio MOVE Immo, tramite il nostro modulo per l'integrazione delle stazioni.

Noi esperti commerciali siamo a vostra disposizione per qualsiasi ulteriore informazione. Potete contattarci in qualsiasi momento tramite telefono o e-mail all'indirizzo sales@move.ch.

Sarà un piacere rispondervi.

MOVE Mobility AG
Route du Lavapesson 2
CH-1763 Granges-Paccot

MOVE Mobility AG
Am Stadtrand 11
CH-8600 Dübendorf

(FR) 058 510 49 30
(DE) 058 510 49 20
sales@move.ch
www.move.ch

